HOT 暖先生电暖

HOTWK-23C-10A 侧插式温控器使用说明书

侧插式温控器 · 快速使用指南(红外遥控)

版本 V2026.11

尊敬的客户,首先感谢您选用本公司产品。● 请按照规定的额定电流使用,严禁超载。● 请严格执行电工标准、准确按照温控器底壳上的接线图接线。

一、使用环境

- 本产品电子集成度高,**禁止在潮湿或温度高于 50℃ 的环境下使用。**

二、功能特点

- 长按"开关"键,可定制关机 1-24 个小时,灵活方便;
- 同时长按"升温 + 降温"键,可进出锁屏功能。

三、技术指标

温度设定范围	5 - 35℃
环境使用温度	0 ~ 40℃
温控精度	±1℃
电源电压	AC220V ±20%
额定电流	10A
额定功率	2000W



公众号 · 暖先生电暖

HOTWK-23C-10A 侧插式温控器

四、操作说明

- **开关机:**按"开关"键可开机或关机;
- **温度设置:**按"升温"、"降温"键,设定温度栏闪烁,可按"升温"、"降温"键调节目标温度,按"开关"键返回,无操作 5 秒自动确认;
- **定时设置:**开机状态下,长按"开关"键,定时指示灯亮,显示定时时间并闪烁,按"升温 + 降温"键调整定时时间,按"开关"键返回,无操作 5 秒自动确认(定时时间范围 1-24,单位小时,默认 0);
- **解除定时:**在开机状态下,长按"开关"键,显示定时时间并闪烁,按"降温"键将定时时间调整为"0",按"开关"键返回,无操作 5 秒自动确认,定时取消;
- **红外遥控功能:**温控器有配套遥控器,设有"开关"键、"升温"键、"降温"键,可通过遥控器控制温控器。

备注:温控器在加热状态下,"火苗"指示灯亮;在不加热状态下,"火苗"指示灯不亮。