HOT 暖先生电暖

HOTZB/P 横式壁挂智能物联电暖器使用说明书

壁挂电暖器 · HOTZB/HOTZP 系列（温控操作详解）

V2026.11

本说明书适用于 **HOTZB 系列**与 **HOTZP 系列**横式壁挂智能物联电暖器。



系列	型号	功率（W）	宽（mm）	高（mm）	厚（mm）	表面温度（℃）
智能标准（HOTZB）	HOTZB-10TB/LB/TY	100-1000	700	520	60	65-85
	HOTZB-15TB/LB/TY	100-1500	1000	520	60	65-85
	HOTZB-20TB/LB/TY	100-2000	1300	520	60	65-85
	HOTZB-25TB/LB/TY	100-2500	1600	520	60	65-85
	HOTZB-30TB/LB/TY	100-3000	1900	520	60	65-85

公众号 · 暖先生电暖

HOTZB 系列产品型号规格表

小程序控制界面	遥控器面板	温控器显示面板
		

一、WiFi 配置及设备连接

使用手机无线网 **2.4G**，打开蓝牙。关机状态下，**长按设置按键**，直到 WiFi 指示灯闪烁，进入 WiFi 配置模式。首先关注暖先生微信公众号，在公众号内扫描设备 ID，按照提示操作进行联网。

指示灯状态	含义
WiFi 指示灯闪烁	正在连接 WiFi
WiFi 指示灯常亮	WiFi 连接成功
服务器灯闪烁	正在连接服务器
服务器灯常亮	服务器连接成功

二、防冻模式

"防冻模式"即温度设定 5℃，防止冻坏室内水管或其他设备。可通过按"**设置键**"切换运行模式。

三、开关机

电暖器通电状态下**长按电源键**或遥控器电源键或手机小程序开关机键即开机；开机状态下长按即关机。

四、锁定功能

开机后无操作 2 分钟后自动锁定。同时按住"↑""↓"键，或者遥控器的"**锁键**"进行解锁或锁定。

五、运行功率设定

在开机状态下，面板或者遥控可点击**"设置"**按键，显示区域会循环闪烁，待到**运行功率区域**闪烁时，按"↑""↓"键，或者遥控器的"+""-"来调节功率，调节完成后通过短按开机键或 OK 键确定，如果不确定则 6 秒后自动确定。手机小程序在开机状态下可直接修改运行功率。

六、温度设定

在开机状态下，面板或者遥控可点击**"设置"**按键，显示区域会循环闪烁，待到**温度设定区域**闪烁时，按"↑""↓"键调节温度，调节完成后通过短按开机键或 OK 键确定，如果不确定则 6 秒后自动确定。手机小程序在开机状态下可直接修改设定温度。

七、定时开关机设定

在开机状态下，面板或者遥控可点击**"设置"**按键，循环到定时开机或者定时关机开关闪烁时：

- 如果当前定时状态为**关闭**状态，短按电源键，定时状态打开，定时开的小时闪烁，可调节小时的加减，短按设置可切换小时和分钟，调节完成短按电源键或 OK 键退出；
- 如果当前定时状态为**打开**状态，短按电源键，可关闭定时功能并退出设定模式；
- 手机小程序，可点击定时标志进行定时时段设置。

八、系统时间

在开机状态下，面板或者遥控可点击**"设置"**按键，循环至时间的**小时和分钟同时闪烁**界面，短按电源键进入设置系统时间模式，短按设置切换小时和分钟，可对其进行增减操作。无操作 6 秒后退出设定模式。

九、睡眠模式

睡眠模式指在当时设定温度下运行，**每隔 30 分钟设定温度下降 0.5℃**，直至两小时共下降两度，六小时后恢复之前设定运行。

十、变频逻辑

在正常运行状态下，室内温度达到设定温度时，运行功率**降低总功率的 10%**，再次达到，再降 10%，直至降为 0；当室内温度低于设定温度时，运行功率**增加总功率的 10%**，直至升到满功率。