HOT 暖先生电暖

HOTZL 立式壁挂智能物联电暖器使用说明书

壁挂电暖器 · 立式智能物联款(WiFi 远程 + 遥控 + 智能变频)

版本 V2026.11



系列	型号	功率（W）	宽（mm）	高（mm）	厚（mm）	表面温度（℃）
智能标准（HOTZL）	HOTZL-15TB/TJ/TY	100-1500	500	1300	60	65-85
	HOTZL-20TB/TJ/TY	100-2000	500	1600	60	65-85
	HOTZL-25TB/TJ/TY	100-2500	500	1900	60	65-85

服务号 · 暖先生电暖

HOTZL 立式壁挂智能物联电暖器



小程序控制界面 / 遥控器面板 / 显示面板

一、快速配网与物联连接

注意:请务必使用 **2.4G WiFi** 环境,并确认手机**蓝牙**已开启。

1. 开启配网模式

在关机状态下,长按**设置**键,直到 WiFi 指示灯闪烁。

2. 联网操作

- 微信搜索并关注公众号:**【暖先生电暖】**;
- 点击菜单栏:**智能物联** → **无线配网**;
- 输入您的 WiFi 密码,点击开始配网。配网成功后,设备 WiFi 灯将常亮。

3. 添加设备至小程序

- 点击菜单栏:**智能物联** → **控制平台**(或搜索"暖先生电暖"小程序);
- 登录小程序后,点击右上角"**+**"**号**;
- 扫描设备上的**ID 二维码**(位于面板下方)。

二、基础操作指南

1. 开关机

- **手动:**长按面板**电源**键;
- **遥控/手机:**直接点击遥控器电源键或小程序开关。

2. 模式切换

- **运行模式:**短按**设置**键可切换正常模式与"防冻模式";
- **防冻模式:**温度自动设定为 5℃,防止严寒天气冻坏室内设备;
- **睡眠模式:**开启后,每 30 分钟温度下降 0.5℃(2 小时共降 2℃),6 小时后自动恢复原设。

3. 锁定功能(童锁)

- **自动锁定:**无操作 2 分钟自动进入;
- **解锁/锁定:**同时按住面板↑ + ↓键,或使用遥控器**锁键**;
- **小程序锁:**开启"设备锁"后,机器面板将无法操作,安全性更高。

三、进阶设定(设置键循环操作)

在开机状态下,短按**设置**键,显示区域会循环闪烁,切到对应区域即可调节:

设定目标	调节方式	确认方式
运行功率	功率区域闪烁时,按 ↑/↓	短按 电源/OK 确认
设定温度	温度区域闪烁时,按 ↑/↓	短按 电源/OK 确认
系统时间	时/分同时闪烁时,按 设置 切换	无操作 6 秒自动退出

四、定时开关机

- 在开机状态下,点击**设置**循环到定时图标闪烁;
- **开启定时:**若原为关闭,短按**电源**键开启,调节小时/分钟;
- **关闭定时:**若原为开启,短按**电源**键即可关闭;
- **建议:**直接在手机小程序点击"定时标志"设置时段,更加直观方便。

五、智能变频逻辑(省电核心)

本产品具备智能变频技术,能根据室温自动调节输出:

- **接近目标温度:**室温达到设定值时,功率按总功率的 10% 逐级递减,直至降为 0;
- **室温下降:**室内温度低于设定值时,功率按 10% 逐级递增,直至满功率运行。

变频逻辑有效保持室内恒温,比普通开关式电暖器更节能省电。

六、注意事项

- **功率匹配:**请确保插座线路能承受机器的最大运行功率;
- **信号覆盖:**建议将电暖器安装在 WiFi 信号良好的区域,以确保小程序控制的实时性。